



# BRANCHEMENT D'UN BOUTON LAVE-GLACE POUR MÉHARI NOUVEAU MODÈLE



## NIVEAU DE DIFFICULTÉ

Facile



## NOTES PERSONNELLES



## PIÈCE REQUISE

- 1 bouton lave-glace Méhari nouveau modèle tête ronde - réf.1101112



1  
2

1  
2

## BRANCHEMENT D'UN BOUTON LAVE-GLACE POUR MÉHARI NOUVEAU MODÈLE



### BRANCHEMENT

Afin de brancher correctement le bouton de commande du lave-glace pour Méhari nouveau modèle, respectez les affectations de votre faisceau indiquées sur l'image ci-dessous :

